

# 3D対応モデルを ご購入いただいたお客様へ

## 3D対応モデルをご購入いただいたかたは、必ずこの冊子をご覧ください

本冊子では、3D対応モデルで3Dコンテンツを楽しむための方法や、注意事項について説明しています。

3D機能をお使いになる前に必ず本冊子をご覧になり、記載されている注意事項を守ってコンテンツをお楽しみください。

3Dコンテンツを楽しむ ······· 3



\*811064072A\*

### ◆このマニュアルでは、各モデル(機種)を次のような呼び方で区別しています

ワイヤレスTV デジタル添付モデル

地上デジタル放送とBS・110度CSデジタル放送を、ワイヤレスLANを使ってパソコンに送信する機能を搭載した「ワイヤレスTVデジタル」が添付されたモデルのことです。

デジタルハイビジョンTV (地デジ/BS/110度CS) モデル 地上デジタル放送とBS·110度CSデジタル放送を見るための機能を搭載しているモデルのことです。

「ひかりTV」 チューナー機能対応 モデル 「ひかりTV」を見るための機能を搭載しているモデルのことです。

#### ◆このマニュアルで使用しているソフトウェア名などの正式名称

(本文中の表記) (正式名称)

DigiCame3D Viewer LE I-O DATA DigiCame3D Viewer LE

DigiCame3D Editor

I-O DATA DigiCame3D Editor

© NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2011

日本電気株式会社、NECパーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

SmartVision、FontAvenueは日本電気株式会社の登録商標です。 本マニュアルに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

# 3Dコンテンツを楽しむ


このパソコンでは3Dコンテンツを楽しむことができます。ここでは、3D表示のしくみやこのパソコンで3Dコンテンツを視聴する方法、視聴する際に注意していただきたいことなどについて説明します。

ジチェック! 3Dコンテンツは、画面を正面にして両目を水平に保ち、VALUESTAR Wの場合は約65cm、 LaVie LおよびVALUESTAR Nの場合は約60cm離れて視聴していただくと目の負担を軽く することができます。

### 3D表示のしくみ

私たちは、物体を見る際に右目から見える物体の像と左目から見える物体の像を1つの像としてとらえます。目の位置は左右で異なるため、右目から脳に送られる像と左目から脳に送られる像には差(両眼視差)が生まれます。脳内で左右の目から送られる像を1つにする際に、両眼視差を手がかりにして見ている物を立体だと感じています。

3D表示のしくみは、この両眼視差を利用しています。あらかじめ、右目用と左目用の映像を用意し、立体を感じることができる両眼視差に調節してディスプレイに表示します。次にディスプレイの映像を3Dメガネ(偏光板方式)\*の働きで右目用の映像と左目用の映像に分け、それぞれの目に送ります。これにより、私たちは脳内で左右の目から送られる像を1つにする際に、映像に立体感や奥行きを感じることができます。
\*\*以降、3Dメガネと呼びます。



イラストは、機種によって異なります。

### 3Dコンテンツを視聴するときのご注意

本製品で3Dコンテンツを視聴するときに注意していただきたいことについて説明しています。人体への傷害 や財産の損害を防ぐため、各注意を守って3Dコンテンツを視聴してください。



- ▼チェック! ・映像やコンテンツによって、3Dの映像として見えにくい場合があります。また、3Dの映像や コンテンツの見えかたには個人差があるため、3Dの映像として見えにくい場合があります。
  - ・3Dの映像の視聴中に、映像が二重に見える場合や立体的に感じにくい場合は、いったん視 聴を中止してください。その後、視聴位置やソフトウェアの設定を確認してください。
  - · 3Dの映像を視聴する際、デスクトップの解像度をご購入時の設定から変更している場合 は、ご購入時の設定に戻して視聴してください。
  - ・3Dの映像の表示方式は複数あるため、ご購入時にインストールされているソフトウェア以 外の3Dコンテンツや、ブルーレイディスクをご利用・ご購入の際には、どの表示方式に対 応しているのかを視聴する前にご確認ください。また、ご購入時にインストールされてい るソフトウェア以外の3Dコンテンツの動作については、各コンテンツメーカーへお問い合 わせください。
  - ・3Dの映像を安全にご利用いただくための注意事項などの詳細は、「3DC安全ガイドライン」 (http://www.3dc.gr.jp/jp/scmt\_wg\_rep/guide\_index.html)をご覧ください。

#### 表記の意味について

記載内容を守っていただけない場合、どの程度の影響があるかを表しています。



人が軽傷を負う可能性が想定される内容、および、物的損害の発生が想定され る内容を示します。

傷害や事故の発生を防止するための禁止事項は、次のマークで表しています。



一般禁止 その行為を禁止します。

傷害や事故の発生を防止するための指示事項は、次のマークで表しています。



使用者に対して指示に基づく行為を強制するものです。

# 



●3Dの映像や3Dの画像を見るときは3Dメガネを必ずご使用ください。

体調不良、不快感などの原因になることがあります。



●3D放送や3D映像を視聴する場合、2D放送(3D放送でない放送) や2D映像(3D映像でない映像)を、3Dモードで3Dメガネをかけ て視聴しないでください。

強い違和感により体調不良の原因になることがあります。



●光過敏の既往症のある人、心臓に疾患のある人、体調不良の人は 3Dメガネを使用しないでください。

病状悪化の原因になることがあります。



●本人あるいは家族にてんかんの病歴がある場合、医療機関にご相談の上、3D映像をお楽しみください。

症状の悪化や発作のおそれがあります。



●視聴中に、像が二重に見えたり、疲労感、不快感などの異常を感じたりした場合は、使用を中止してください。

そのまま視聴すると体調不良の原因になることがあります。適度な休憩をとってください。



- ●3D映画などをご覧になる場合は1作品の視聴を目安に適度に休憩をとってください。
- ●3Dの映像や3Dの画像をご覧になる場合は、30 ~ 60分を目安に 適度に休憩をとってください。

長時間の視聴による目の疲れの原因になることがあります。



●3Dメガネを使用しているときに誤って画面や人をたたかないでください。

3D映像のため、画面との距離を誤り、画面をたたきけがの原因になることがあります。



●転倒のおそれのある場所で3Dの映像を視聴しないでください。 吐き気、知覚・視覚の異常や方向感覚の喪失、眼精疲労、姿勢が不安定 になるなどの症状を引き起こす可能性があります。



●3Dメガネを上下逆に装着して視聴しないでください。

右目と左目に映像が正しく表示されず視聴不良や不快感の原因になることがあります。

# ⚠注意



- ●3Dメガネは、寝転がったり身体を傾けたりせず、両目を水平に近い状態にして使用してください。
- ●近視や遠視のかた、左右の視力が異なるかたや乱視のかたは視力矯正メガネの装着などにより、視力を適正に矯正した上で3Dメガネを使用してください。

長時間の視聴による目の疲れの原因になることがあります。



- ●画面の正面方向に適正距離をおいた視距離で視聴してください。適正距離
  - ・VALUESTAR W:約65cm ・VALUESTAR N:約60cm
  - · LaVie L:約60cm

推奨距離より近距離でのご使用は目の疲れの原因になることがあります。

# 注意



●本製品に添付されている3Dメガネは、NECパーソナルプロダクツ (株)が指定するパソコンとの組み合わせで使用する3D専用メガネです。ほかの機種に使用しないでください。

正しい方法で視聴できず、目の疲れ、体調不良の原因になることがあります。



●3Dメガネは、サングラスとして使用しないでください。 紫外線を遮断しないため、目を傷めるおそれがあります。



- ●3Dメガネでの視聴年齢については、5 ~ 6歳以上を目安にしてく ださい。
- ●小さなお子様が3Dの映像を見るときは、保護者が十分配慮してください。

視機能の発達に障害を与える原因となる事があります。小さなお子様が視聴する場合は、疲労や不快感などに対する自覚症状がわかりにくいため、急に体調が悪くなることがあります。保護者が視聴環境の調整や目の疲れがないか注意し、保護者の管理のもとに、視聴の可否判断や時間制限などをしてください。



●3Dメガネに異常・故障があったときは直ちに使用を中止してくだ さい。

そのまま使用するとけがや目の疲れ、体調不良の原因になることがあります。



●3Dメガネをかけたまま移動しないでください。 周りが暗くなり、転倒などによるけがの原因になることがあります。



- ●3Dメガネは、指定の用途以外には使用しないでください。
- ●3Dメガネを割れた状態で使用しないでください。 けがや目の疲れの原因になることがあります。



●3Dメガネを使用するときには周囲に壊れやすい物を置かないでください。

3D映像を実際の物に間違えて体を動かし、周囲の物を破損してけがの原因になることがあります。



●肌に異常を感じたら3Dメガネの使用を中止してください。 ごくまれに塗料や材質がアレルギーの原因になることがあります。



●鼻やこめかみが赤くなったり、痛み、かゆみを感じたら3Dメガネの使用を中止してください。

長時間の使用による圧力により発生することがあり、体調不良の原因 になることがあります。

# ⚠注意



●3Dメガネに物を落としたり、力を加えたり、踏んだりしないでください。

破損してけがの原因になることがあります。



●3Dメガネのヒンジ部に指をはさまないようにしてください。 けがの原因になることがあります。特にお子様にご注意ください。



●3Dメガネを装着時は、フレームの先端にご注意ください。 目をついてけがの原因になることがあります。

## 2D→3D変換(再生/表示)機能利用時のご注意

2D→3D変換の機能を使う場合、次の点に注意してご利用ください。

- ・機器側での画像変換がおこなわれるため、オリジナルの映像と見え方に差が出ます。
- ・営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、この機能を利用して2D映像を3Dに変換して表示すると、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害するおそれがあります。

### 「PowerDVD 3D」で3Dコンテンツを再生する

本製品では、「PowerDVD 3D」を使用して、ブルーレイディスクやDVD、3Dに対応したファイルを立体的な映像で楽しむことができます。ここでは、「PowerDVD 3D」で3Dコンテンツを再生する方法について説明します。

**❤ チェック** (PowerDVD 3D」の詳しい操作方法や機能については、「PowerDVD 3D」のヘルプもあわせてご覧ください。

### ●3D再生に対応したブルーレイディスクを再生する

- 1 

  「ソフト&サポートナビゲーター」-「ソフトを探す」-「50音/英数字から選ぶ」「PowerDVD 3D」の「ソフトを起動」をクリックする
  「PowerDVD 3D」が起動します。
- デェック! 「PowerDVD 3D」をはじめて起動した場合は、「3Dディスプレイを設定しますか?」というメッセージ画面が表示されます。3D再生に対応したブルーレイディスクを再生する場合、本製品ではあらかじめ設定がおこなわれていますので、画面の「いいえ」をクリックし、手順2に進んでください。
  - **2** ブルーレイディスクをDVD/CDドライブにセットする 3Dコンテンツが再生されます。
- **ジチェック** 3Dコンテンツが自動的に再生されない場合は、「PowerDVD 3D」の表示画面の再生ボタンをクリックしてください。
  - 3 添付の3Dメガネをかける
- デェック! コンテンツの再生を3Dから2Dに切り換えるには「PowerDVD 3D」の3Dをクリックしてください。「3D ディスプレイの設定」が表示されたら、「BD 3D再生を有効にする」の▼をクリックして、■にし、「OK」をクリックしてください。

#### ●2DのDVD(AVCHDを含む)を3Dで再生する

本製品では2DのDVDを3Dに変換して再生することができます。再生するには、あらかじめ設定をおこなう必要があります。

- **1** 

  「ソフト&サポートナビゲーター」-「ソフトを探す」-「50音/英数字から選ぶ」「PowerDVD 3D」の「ソフトを起動」をクリックする
  「PowerDVD 3D」が起動します。
- **ジチェック** 「PowerDVD 3D」をはじめて起動した場合は、「3Dディスプレイを設定しますか?」というメッセージ画面が表示されます。画面の「はい|をクリックし、手順3に進んでください。
  - 2 3Dをクリックする「3D ディスプレイの設定」が表示されます。
  - 3 「動画ファイルおよびDVDに3Dを適用する」の■をクリックして、
    ▼にする
  - **4** 「TrueTheater 3Dを使う」が◎になっていることを確認して、「OK」をクリックする

これで設定は完了です。

- **5** DVDをDVD/CDドライブにセットする 3Dコンテンツが再生されます。
- **デェック**<sup>(\*)</sup> 3Dコンテンツが自動的に再生されない場合は、「PowerDVD 3D」の表示画面の再生ボタンをクリックしてください。
  - 6 添付の3Dメガネをかける
- **ジチェック** コンテンツの再生を3Dから2Dに切り換えるには「PowerDVD 3D」の3Dをクリックしてください。「3D ディスプレイの設定」が表示されたら、「動画ファイルおよびDVDに3Dを適用する」の
  をクリックして、
  にし、「OK」をクリックしてください。

### ●サイドバイサイド方式の映像を再生する

本製品では、3D放送の録画番組など、サイドバイサイド方式の映像を再生することができます。再生するには、あらかじめ設定をおこなう必要があります。ここでは、3D放送を録画して保存したディスクを再生する方法について説明します。

- **♥チェック**! サイドバイサイド方式の映像の再生について詳しくは、「PowerDVD 3D」のヘルプもあわせてご覧ください。
  - **1** 

    「ソフト&サポートナビゲーター」-「ソフトを探す」-「50音/英数字から選ぶ」「PowerDVD 3D」の「ソフトを起動」をクリックする
    「PowerDVD 3D」が起動します。
- **ジチェック** 「PowerDVD 3D」をはじめて起動した場合は、「3Dディスプレイを設定しますか?」というメッセージ画面が表示されます。画面の「はい」をクリックし、手順3に進んでください。
  - **2** ③D をクリックする 「3D ディスプレイの設定」が表示されます。
  - 3 「サイド バイ サイド形式で保存されたディスク再生を有効にする」の をクリックして、 にし、「OK」をクリックするこれで設定は完了です。
  - **4** 3D放送を録画して保存したディスクをDVD/CDドライブにセットする 3Dコンテンツが再生されます。
- **♥ チェック**! 3Dコンテンツが自動的に再生されない場合は、「PowerDVD 3D」の表示画面の再生ボタン をクリックしてください。
  - 5 添付の3Dメガネをかける

#### ●3Dに対応したファイルを再生する

本製品では3Dに対応した動画ファイルなどを再生し、3D映像を楽しむことができます。再生するには、あらかじめ設定をおこなう必要があります。

**1** 

「ソフト&サポートナビゲーター」-「ソフトを探す」-「50音/英数字から選ぶ」「PowerDVD 3D」の「ソフトを起動」をクリックする
「PowerDVD 3D」が起動します。

- **ジチェック** 「PowerDVD 3D」をはじめて起動した場合は、「3Dディスプレイを設定しますか?」というメッセージ画面が表示されます。画面の「はい」をクリックし、手順3に進んでください。
  - **2** 3D をクリックする 「3D ディスプレイの設定」が表示されます。
  - 3 「動画ファイルおよびDVDに3Dを適用する」の■をクリックして、▼にする
  - 4 「3Dメディアファイル再生を使用」の ●をクリックして ○にし、「OK」をクリックする これで設定は完了です。
  - **5 □**をクリックする
  - **6** 「メディアファイルを開く」をクリックする 「プレイリストの編集」が表示されます。
  - 7 画面左の「ブラウザ」から、ファイルが保存されているフォルダをクリックして選択する

画面右上の「パス」にファイルが表示されます。

- **8** 再生したいファイルをクリックして選択し、「追加」をクリックする 画面右下の「プレイリスト」にファイルが登録されます。
- **9** 「OK」をクリックする3Dコンテンツが再生されます。

### 10 添付の3Dメガネをかける

- チェック! ・コンテンツの再生を3Dから2Dに切り換えるには「PowerDVD 3D」の3Dをクリックしてください。「3D ディスプレイの設定」が表示されたら、「動画ファイルおよびDVDに3Dを適用する」の

  をクリックして、■にし、「OK」をクリックしてください。
  - ・映像が画面の上下や左右に分割されるなど、うまく再生できない場合は「3D ディスプレイの設定」の「3D 動画レイアウト」の設定を変更してみてください。

#### ●3Dコンテンツを3D対応テレビに出力する(LaVie Lのみ)

LaVie Lでは、「PowerDVD 3D」で再生する3Dコンテンツを、HDMIコネクタに接続した3D対応テレビに出力して視聴することができます。

**ジチェック!** 設定方法など詳しくは、**ジ**「ソフト&サポートナビゲーター」-「機能を知る」-「ディスプレイ・ 画面の表示機能」-「外部ディスプレイと連携させる」をご覧ください。

## 「SmartVision」で3D放送の番組を視聴する

デジタルハイビジョンTV(地デジ/BS/110度CS)モデルおよびワイヤレスTVデジタル添付モデルでは、テレ ビの3D放送の番組を立体的な映像で楽しむことができます。ここでは「SmartVision」で3D放送番組を3D の映像として表示する方法について説明します。


- ✓ チェック! ・テレビを見る操作など、テレビに関する説明については『テレビを楽しむ本』をご覧ください。
  - ・「ひかりTV | チューナー機能対応モデルでは、「ひかりTV | の3D放送の番組も、立体的な映 像で楽しむことができます。「ひかりTV」の視聴方法などについて詳しくは、『ひかりTVを 楽しむ本しをご覧ください。

#### ●3D放送のしくみと、このパソコンが対応している方式について

3D放送では、3Dで表示するための右目用の映像と左目用の映像を含んで放送しています。これを1つの画面 に合成して表示し、3Dメガネの働きで3Dの映像として視聴することができます。BS11などの、すでに開始 されている3D放送は、右目用と左目用の映像を左右に並べて放送する、サイドバイサイド方式で放送されて います。このパソコンはサイドバイサイド方式の放送に対応しています。

#### ●3D放送を視聴するモードについて

このパソコンには、2D放送(3D放送でない放送)を視聴するための2Dモード、3Dメガネを使用して3D放送 を視聴するための3Dモード、3D放送を2D表示するための2D(L)モードがあります。ご購入時の状態では、 番組表でいが表示された番組を視聴すると、自動的に3Dモードに切り換わるように設定されています。また、 3Dモードに自動的に切り換えたとき、画面右上に番組情報などと一緒にいるが表示されます。3Dメガネを 使用しないで視聴したいときは、3Dモードから、2D(L)モードへ切り換えることもできます。



#### 2D(L)モードの映像

サイドバイサイド方式で放送された映像のうち、左目用の映像のみを画面に合わせて横 に引き伸ばして表示します。これにより、3D放送を2D放送のように表示することがで き、3Dメガネを使用せずに映像を視聴することができます。

#### ●3Dモードに切り換える

「SmartVision」で3D放送の番組を視聴するときは、次の手順で3Dモードに切り換えてください。3D放送の 録画番組や、「ひかりTV」を視聴するときも同様です。

#### 1 3D放送の番組を表示する

テレビを見る操作または録画番組を再生する操作をおこなってください。

#### **2** 次のいずれかの操作をおこなう

リモコンの場合:

【サブメニュー】を押し、表示されたメニューで「表示切換 2D→3D」を選んで【決定】を押す。

右クリックし、表示されたメニューで「表示切換 2D→3D (マウス用画面の場合「3D表示」) をクリックする。

3Dモードに切り換わります。

#### 3 添付の3Dメガネをかける

2Dモードに戻すときは、手順2と同様の操作で「表示切換 3D→2D l を選んでください。 次の場合は、2Dモードに切り換わるので、3Dメガネを外して視聴してください。

- ・2D放送(3D放送でない放送)にチャンネルを切り換えた
- ・録画番組や、「ひかりTV」ビデオサービスの再生を停止した

- **♥ チェック**! ・ 2Dモードに切り換えたときは、必ず3Dメガネを外してください。
  - ・次の場合は、【サブメニュー】を押したり、右クリックしても、サブメニューに「表示切換」 の項目が表示されません。
    - ・「録画番組一覧」や「番組表」など、番組の映像以外の画面が表示されているとき
    - ・映像を含まない独立データ放送などの番組が表示されているとき
    - ・「ひかりTV」チューナー機能対応モデルで、「ひかりTVホーム」の画面が表示されている
    - ・LaVie Lで、HDMIコネクタに接続したモニタやテレビに映像を出力しているとき

#### ● 3 のついた番組を視聴する

地上デジタル放送とBS・110度CSデジタル放送では、番組表や録画番組で3Dが付いた番組は、3D放送が開 始すると、自動的に3Dモードに切り換わります。

#### 1 3D放送の番組を表示する

テレビを見る操作または録画番組を再生する操作をおこなってください。電子番組表や録画 番組一覧ですのある番組が3D放送の番組です。

#### 2 画面右上に「P3D が表示されたら、添付の3Dメガネをかける

ご購入時の状態では、3D放送が始まると、画面右上にいるが表示され、自動的に3Dモー ドに切り換わります。3Dモードで表示中、次の場合は2Dモードに切り換わるので、3Dメ ガネを外して視聴してください。

- ・3D放送が終了した
- ・2D放送(3D放送でない放送)にチャンネルを切り換えた
- ・録画番組の再生を停止した

- ▼チェック! ・3D放送の番組であっても、番組の開始時点など、3D放送がおこなわれていない部分では 3Dモードに切り換わりません。
  - ・番組によっては、自動的に3Dモードに切り換わらない場合があります。その場合は、映像 が表示された状態で、リモコンの【サブメニュー】や、マウスの右クリックで表示されたメ ニューで表示モードの切り換えをおこなってください。
  - ・録画ファイルのプロパティを変更して
    ■を付けた録画番組は、再生したとき、自動で3D モードに切り換わりません。

#### ●3D放送を3Dメガネを使用しないで視聴する(2D(L)モードで視聴する)

3D放送の番組を2D(2D(L)モード)の映像に切り換えると、3Dメガネをかけずに視聴することができます。 3Dモードで映像を表示している状態で、次の操作をおこなってください。

#### リモコンの場合:

【サブメニュー】を押し、表示されたメニューで「表示切換 3D→2D(L)」を選んで【決定】を押す。 (リモコンでの操作は、フルスクリーンモードのときのみ可能です。)

#### マウスの場合:


- ・フルスクリーンモードのとき 右クリックし、「表示切換 3D→2D(L) | をクリックする。
- ・スリム/ノーマル/アドバンスモードのとき 右クリックし、「2D(L)表示 | をクリックする。

2D(L)モードに切り換わります。

#### ●3D放送が開始されたとき、自動的に2D(L)モードになるように設定を変更する

ご購入時の設定では、番組表でものある番組を視聴したとき、3D放送が開始されると、3Dメガネをかけて視 聴する3Dモードに自動的に切り換わります。テレビを視聴しながらインターネットやゲームも同時に楽しむ 場合など、2D表示(2D(L)モード)で視聴することが多い場合は、3D放送が開始されたとき、自動的に2D(L) モードになるように設定を変更すると、切り換えの手間が少なくなります。次の手順で設定を変更することが できます。

- **1** テレビメニューを表示する
- 2 「設定 ¾ 」-「3D表示設定」を選択する 「3D表示設定」が表示されます。
- 3 「自動切換」メニューから「2D(L)表示」を選択する



#### **4** 「保存して戻る」を選択する



- ▼チェック! ・この設定変更をおこなうと、3D放送が開始されても、映像が通常の2D放送(3D放送でない) 放送)のように表示されます。画面右上に((\*))3 が表示されている場合、リモコンの【サブ メニュー】や、マウスの右クリックでメニューを表示し、3Dモードに切り換えることがで
  - ・「ひかりTV」は、自動切り換えに対応していません。このため、「ひかりTV」チューナー機能 対応モデルで「ひかりTV」を視聴時は、この設定変更のメニューは表示されません。

#### ●映像がおかしいとき

自動的に3Dモードや2D(L)モードに切り換わらない場合など、画面の表示がおかしいときは、次の対処方法をご覧になり、設定や確認をおこなってみてください。

表示される映像	対処方法
縦に引き伸ばされた映像が2つ左右に 並んで表示されている	3D放送が2Dモードで表示されています。「ひかりTV」の3D 放送も同様です。3Dメガネをかけないで視聴するときは、 2D(L)モードへ切り換えてください。3Dメガネをかけて視 聴するときは3Dモードへ切り換え、3Dメガネをかけてくだ さい。
画面全体がぼやけたり、映像の一部が 2重にダブって表示されている	3D放送が3Dモードで表示されています。3Dメガネをかけて視聴してください。3Dメガネを使用しない場合は、2D(L)モードへ切り換えてください。3Dメガネをかけて視聴していても、このように表示されている場合は、「3Dコンテンツを視聴するときのご注意」(p.4)をご覧になり、3Dメガネを正しい方法でかけていることを確認してください。
左半分と右半分の映像が重なって表示 されている	2D放送(3Dでない放送)を3Dモードで表示しています。映像を表示している状態で、リモコンの【サブメニュー】を押す(フルスクリーンモードのときのみ)、またはマウスを右クリックして表示されたメニューで、2Dモードへ表示を切り換えてください。
左半分の映像が左右に引き伸ばされて 表示されている	2D放送(3D放送でない放送)を2D(L)モードで表示しています。映像を表示している状態で、リモコンの【サブメニュー】を押す(フルスクリーンモードのときのみ)、またはマウスを右クリックして表示されたメニューで、2Dモードへ表示を切り換えてください。

#### ●3Dモードで視聴するときのご注意

・2D放送(3D放送でない放送)が表示されているときに3Dモードに切り換えると、映像が大きく乱れます。必ず2Dモードに切り換えて3Dメガネを外して視聴してください。

3Dメガネをかけたまま2D放送(3D放送でない放送)を3Dモードで視聴し続けると、気分が悪くなることがあります。3D放送終了後に自動的に2D放送(3D放送でない放送)に切り換わったときは特にご注意ください。

・データ放送では、映像の一部が乱れることがあります。

#### ●LaVie Lについてのご注意

- ・HDMIコネクタに出力するとき、3D放送の映像を2Dモード(サイドバイサイド方式の映像)で出力します。また、HDMIコネクタに出力中は3Dモードに切り換えることができません。
- ・HDMIコネクタに接続した3D対応テレビなどで3D放送を視聴する場合、「SmartVision」をフルスクリーンモードに変更し、テレビ側の表示モードを適切に設定してください。また、3D対応テレビの機能で3D表示をおこなう場合、字幕が正常に表示されません。

## [DigiCame3D Viewer LE]や[DigiCame3D Editor]で3D写真を楽しむ

「DigiCame3D Viewer LE」を使用して、3Dの静止画像を鑑賞したり、管理したりすることができます。また、2Dの静止画像を3Dにしてスライドショーで鑑賞することなどもできます。「DigiCame3D Editor」では、3Dの画像の作成や、編集などができます。

#### ● [DigiCame3D Viewer LE]を使い始める

1 

「ソフト&サポートナビゲーター」-「ソフトを探す」-「50音/英数字から選ぶ」「DigiCame3D Viewer LE」の「ソフトを起動」をクリックする
「DigiCame3D Viewer LE」が起動します。

#### ● [DigiCame3D Editor] を使い始める

- **1** 

  「ソフト&サポートナビゲーター」-「ソフトを探す」-「50音/英数字から選ぶ」「DigiCame3D Editor」の「ソフトを起動」をクリックする
  「DigiCame3D Editor」が起動します。
- **ジチェック!** 操作方法など詳しくは、**◇** 「ソフト&サポートナビゲーター」-「ソフトを探す」-「50音/英数字から選ぶ」の各ソフトの説明や、ヘルプをご覧ください。

### こんなときは

#### ●映像がぼやけて表示される

・「3Dコンテンツを視聴するときのご注意」(p.4)をご覧になり、3Dメガネを正しい方法でかけていることを確認してください。

3Dメガネをかけずに3D映像を見た場合、映像がぼやけて表示されているように見えますが、これは3D映像の特性であり、本製品の故障ではありません。

「PowerDVD 3D」で映像の再生を3Dから2Dに切り換える場合は、「「PowerDVD 3D」で3Dコンテンツを再生する」(p.9)をご覧になり、設定を変更してください。

#### ●画面の、3D映像が表示されていない部分に水平方向の線が表示される

映画視聴時の画面上下の黒幕部分など、3D映像が表示されていない部分に、画面と水平方向の線が表示される場合がありますが、本製品の故障ではありません。

### ●3D映像が表示されない、視聴できない

- ・「3Dコンテンツを視聴するときのご注意」(p.4)をご覧になり、3Dメガネを正しい方法でかけていることを確認してください。
- 「PowerDVD 3D」をご使用の場合は、「「PowerDVD 3D」で3Dコンテンツを再生する」(p.9)やヘルプを ご覧になり、ソフトの設定が適切におこなわれていることを確認してください。

上記の内容を確認しても改善されない場合は、「3Dコンテンツを視聴するときのご注意」(p.4)をご覧になり、画面からの距離や姿勢などを少しずつずらして正常に見える位置を探してみてください。

# **MEMO**

# **MEMO**

# 3D対応モデルを ご購入いただいたお客様へ

初版 2011年2月 NEC 853-811064-072-A Printed in Japan